

Назначение

Ваша паровая швабра Black & Decker предназначена для дезинфекции и чистки герметичного паркета и ламината, линолеума, виниловых покрытий, керамической плитки, каменных и мраморных полов, а также для освежающей чистки ковровых покрытий. Данный прибор предназначен только для бытового использования внутри помещений.

Инструкции по технике безопасности



Внимание! Внимательно прочтите все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации. Несоблюдение всех перечисленных ниже правил безопасности и инструкций может привести к поражению электрическим током, возникновению пожара и/или получению тяжелой травмы.



Внимание! При использовании электрических приборов соблюдение правил по технике безопасности и следование данным инструкциям позволит снизить вероятность возникновения пожара, поражения электрическим током, получения травм и повреждения личного имущества.

Перед использованием прибора внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации.

Назначение прибора описывается в данном руководстве по эксплуатации. Использование любых принадлежностей или приспособлений, а также выполнение данным прибором любых видов работ, не рекомендованных данным руководством по эксплуатации, может привести к несчастному случаю.

Сохраните данное руководство для последующего обращения к нему.

Использование прибора

Не направляйте пар на людей, животных, электрические приборы или электрические розетки.

Не оставляйте прибор под дождем.

Не погружайте прибор в воду.

Не оставляйте прибор без присмотра.

Не оставляйте не используемый прибор подключенным к электрической розетке.

Никогда не тяните за кабель, чтобы отключить прибор от электрической розетки.

Не подвергайте электрический кабель

воздействию высокой температуры, масла и держите вдали от острых предметов и углов.

Не дотрагивайтесь до паровой швабры мокрыми руками.

Не тяните за кабель, не переносите прибор за кабель, не используйте кабель в качестве рукоятки, не заземляйте дверью кабель, не наматывайте кабель на острые углы и предметы, держите кабель подальше от нагретых поверхностей.

Не используйте прибор в замкнутом пространстве, заполненном паровыми испарениями растворителей масляных красок, некоторых веществ, препятствующих появлению моли, огнеопасной пылью или другими взрывчатыми или ядовитыми парами.

Уточните у производителя тип полового покрытия.

Не используйте паровую швабру для чистки кожаных покрытий, отполированной воском мебели или покрытых мастикой полов, синтетических тканей, бархата или других деликатных и чувствительных к обработке паром материалов.



Внимание! Не используйте прибор для чистки негерметичного паркета и ламината. На поверхностях, обработанных воском или мастикой, а также на некоторых поверхностях, не подвергавшихся подобной обработке, в результате воздействия высокой температуры и пара блеск может исчезнуть. Настоятельно рекомендуем всегда предварительно тестировать прибор на небольшом участке поверхности, которую предстоит чистить. Мы также рекомендуем получить у производителя инструкции по эксплуатации и уходу за половым покрытием.

Никогда не заливайте в паровую швабру жидкость для удаления накипи, ароматические вещества, жидкости, содержащие алкоголь, очищающие и моющие средства, поскольку они могут повредить прибор или сделать его опасным для использования.

Если при использовании паровой швабры срабатывает Ваш домашний аварийный выключатель, немедленно прекратите использование прибора и обратитесь в авторизованный сервисный центр. (Будьте

осторожны: риск поражения электрическим током.)

Для дезинфекции поверхности прибор вырабатывает очень горячий пар. Это означает, что паровая головка, чистящие накладки и насадка для чистки ковровых покрытий во время использования становятся очень горячими.

Предупреждение! При использовании паровой швабры и замене накладок и насадок всегда надевайте соответствующую обувь. Не надевайте тапочки или обувь с открытыми носками.

Во время использования крышка может сильно нагреться.

Во время использования из прибора может вырваться горячий пар.

Будьте внимательны при использовании прибора. НЕ ДОТРАГИВАЙТЕСЬ до частей прибора, которые нагреваются во время использования.

Перед снятием резервуара для воды, выключите прибор и переведите рукоятку в вертикальное положение.

Прибор предназначен только для чистки полов; не используйте прибор в перевернутом положении. Данный прибор предназначен только для бытового использования внутри помещений.

После использования

Перед чисткой прибора отсоедините его от источника питания и дождитесь полного остывания.

Храните не используемый прибор в сухом месте.

Дети не должны иметь доступ к убранному на хранение приборам.

Осмотр и ремонт

Перед любыми видами работ по техническому обслуживанию или ремонту, выключите прибор и дождитесь его полного охлаждения.

Перед началом эксплуатации, всегда проверяйте исправность прибора. Убедитесь в отсутствии поломанных деталей, поврежденных включателей и прочих дефектов, способных повлиять на работу прибора.

Регулярно проверяйте электрический кабель на наличие повреждений и признаков износа.

Не используйте прибор, если повреждена или неисправна какая-либо его деталь. Ремонтуйте или заменяйте поврежденные или неисправные детали только в авторизованном сервисном центре Black & Decker.

Ни в коем случае не снимайте и не заменяйте детали, за исключением деталей, указанных в данном руководстве по эксплуатации.

Безопасность посторонних лиц

Данный прибор может использоваться детьми старше 8-ми лет и людьми со сниженными физическими, сенсорными и умственными способностями или не имеющими необходимого опыта или навыка, если они выполняют работу под присмотром или получили инструкции относительно безопасной работы с этим прибором и осознают наличие потенциальной опасности при его использовании. Не позволяйте детям играть с прибором. Не позволяйте детям производить чистку и техническое обслуживание прибора без присмотра.

Дети должны находиться под присмотром; играть с прибором запрещается.

Остаточные риски

При работе данным прибором возможно возникновение дополнительных остаточных рисков, которые не вошли в описанные здесь правила техники безопасности. Эти риски могут возникнуть при неправильном или продолжительном использовании изделия и т.п.

Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью исключить. К ним относятся:

Травмы в результате касания движущихся частей прибора.

Травмы в результате касания горячих частей прибора.

Риск получения травмы во время смены деталей прибора или насадок.

Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием прибора.

При использовании прибора в течение продолжительного периода времени делайте регулярные перерывы в работе.

Электробезопасность



Внимание! Данный прибор должен иметь провод заземления. Следите за напряжением электрической сети, оно должно соответствовать величине, обозначенной на информационной табличке прибора.

Вилка кабеля прибора должна соответствовать штепсельной розетке. Ни в коем случае не видоизменяйте вилку электрического кабеля. Использование оригинальной вилки кабеля и соответствующей ей штепсельной розетки уменьшает риск поражения электрическим током.

Во избежание несчастного случая, замена поврежденного кабеля питания должна производиться только на заводе-изготовителе или в авторизованном сервисном центре Black & Decker.

Удлинительный кабель и Класс 1 защиты изделия

Необходимо использовать трехжильный кабель, так как Ваш электроприбор соответствует Классу 1 и требует заземления. Можно использовать удлинительный кабель длиной до 30 м без потери мощности.

Маркировка прибора

На приборе имеются следующие знаки:



Внимание! Полное ознакомление с руководством по эксплуатации снизит риск получения травмы.



Внимание! Опасность получения ожога.

Составные части

Ваш прибор может содержать все или некоторые из перечисленных ниже составных частей:

1. Пусковой выключатель
2. Кнопка переключения режимов Autoselect™
3. Съёмный резервуар для воды
4. Основная рукоятка
5. Паровая головка
6. Чистящая накладка для паровой головки
7. Чистящая накладка для дельтовидной головки
8. Защитный коврик
9. Насадка-планёр для ковровых покрытий
10. Нижний крючок для намотки кабеля

11. Верхний крючок для намотки кабеля
12. Зажим для кабеля

Сборка

Внимание! Перед выполнением любой из следующих операций убедитесь, что прибор выключен, отсоединен от электросети, полностью остыл и не содержит воды.

Установка основной рукоятки (Рис. А)

Вставьте нижний конец рукоятки (4) в верхний торец корпуса прибора (13) и нажмите до щелчка.

Установка паровой головки (Рис. В)

Вставьте нижний торец корпуса прибора (13) в паровую головку (5) и нажмите до щелчка. Чтобы снять паровую головку с корпуса прибора, нажмите на отпирающую кнопку (14), потяните корпус (13) и отсоедините его от паровой головки (5).

Установка резервуара для воды (Рис. С)

Защелкните резервуар для воды (3) на основной рукоятке (4). Сдвиньте резервуар для воды (3) вниз к корпусу прибора (13), и убедитесь, что резервуар плотно прилегает к корпусу.

Установка чистящей накладки (Рис. D)

Дополнительные чистящие накладки можно приобрести у Вашего дилера Black & Decker (номер по каталогу FSMP20-XJ). Чистящая накладка для паровой головки – номер по каталогу FSMP20-XJ. Чистящая накладка для дельтовидной головки – номер по каталогу FSMP30-XJ (Только FSM1630).

Положите чистящую накладку (6 или 7) на пол, стороной с лентой-липучкой вверх. Слегка прижмите паровую швабру к чистящей накладке (6 или 7).

Предупреждение! Всегда выключайте паровую швабру, если она не используется, и помещайте ее на защитный коврик (8), переведя рукоятку (4) в вертикальное положение.

Снятие чистящей накладки (Рис. Е)

Предупреждение! При замене чистящих накладок на Вашей паровой швабре, всегда надевайте соответствующую обувь. Не надевайте тапочки или обувь с открытыми носками.

Переведите рукоятку (4) в вертикальное положение и выключите паровую швабру.

Поместите паровую швабру на защитный коврик и дождитесь ее полного остывания (приблизительно 5 минут).

Носком обуви сильно нажмите на язычок (15), отпирающий чистящую накладку.

Поднимите паровую швабру с чистящей накладки.

Предупреждение! Всегда выключайте паровую швабру, если она не используется, и помещайте ее на защитный коврик (8), переведя рукоятку (4) в вертикальное положение.

Установка насадки-планёра для чистки ковровых покрытий (Рис. F)

Положите насадку-планёр на пол.

Слегка прижмите паровую швабру к насадке-планёру (9), пока она не защелкнется на месте.

Предупреждение! Всегда выключайте паровую швабру, если она не используется, и помещайте ее на защитный коврик (8), переведя рукоятку (4) в вертикальное положение.

Снятие насадки-планёра для чистки ковровых покрытий (Рис. F)

Предупреждение! При замене насадки-планёра на Вашей паровой швабре, всегда надевайте соответствующую обувь. Не надевайте тапочки или обувь с открытыми носками.

Переведите рукоятку (4) в вертикальное положение и выключите паровую швабру.

Поместите паровую швабру на защитный коврик и дождитесь ее полного остывания (приблизительно 5 минут).

Носком обуви сильно нажмите на язычок (16), отпирающий насадку-планёр.

Поднимите паровую швабру с насадки-планёра (9).

Предупреждение! Всегда выключайте паровую швабру, если она не используется, и помещайте ее на защитный коврик (8), переведя рукоятку (4) в вертикальное положение.

Дельтовидная головка (Рис. G)

Данная паровая швабра оборудована встроенной дельтовидной головкой для доступа в труднодоступные места.

Предупреждение! При замене чистящих накладок на дельтовидной головке, всегда надевайте соответствующую обувь. Не надевайте тапочки или обувь с открытыми носками.

Переведите рукоятку (4) в вертикальное положение и выключите паровую швабру.

Поместите паровую швабру на защитный коврик и дождитесь ее полного остывания (приблизительно 5 минут).

Носком обуви мягко нажмите на язычок (18), отпирающий паровую головку.

Поднимите дельтовидную головку (17) с паровой головки (5).

Установите в нижней части дельтовидной головки треугольную чистящую накладку.

Примечание: Перед установкой на дельтовидную головку паровой головки всегда снимайте треугольную чистящую накладку.

Чтобы установить паровую головку, поместите дельтовидную головку в паровую головку и сильно нажмите, пока дельтовидная головка не защелкнется на месте.

Предупреждение! Всегда выключайте паровую швабру, если она не используется, и помещайте ее на защитный коврик (8), переведя рукоятку (4) в вертикальное положение.

Заполнение резервуара водой (Рис. H)

Ваша паровая швабра оборудована съемным резервуаром, который легко и просто заполняется водой. Данная паровая швабра оборудована противно-известковой системой, которая помогает продлить срок службы прибора.

Примечание: Заполните резервуар чистой водопроводной водой.

Примечание: В местностях с очень жесткой водой, рекомендуется использование деионизированной воды.

Снимите резервуар для воды (3).

Откройте крышку заливочного отверстия (19), нажав на отпирающую кнопку (20).

Заполните резервуар (3) водой.

Внимание! Емкость резервуара для воды – 0,5 л. Не заливайте в резервуар слишком много воды.

Установите на место крышку заливочного отверстия (19).

Установите на место резервуар для воды (3).

Примечание: Убедитесь, что крышка заливочного отверстия плотно закрыта.

Эксплуатация

Важно! При условии использования в соответствии с данным руководством по эксплуатации и установленной прокладкой из микроволокна данный прибор способен уничтожить 99,9% бактерий и микробов при непрерывном рабочем цикле продолжительностью 90 секунд.

Включение и выключение

Чтобы включить прибор, нажмите на клавишу пускового выключателя (1). Паровая швабра нагреется примерно через 15 секунд.

Примечание: При включении паровой швабры загорится красная подсветка резервуара с водой. Когда паровая швабра будет готова к работе подсветка резервуара с водой сменит свой цвет на синий.

Чтобы выключить прибор, нажмите на клавишу пускового выключателя (1).




Предупреждение! Никогда не оставляйте включенную паровую швабру направленной на один участок или поверхность в течение длительного времени. Всегда выключайте паровую швабру, если она не используется, и помещайте ее на защитный коврик (8), переводя рукоятку (4) в вертикальное положение.

Предупреждение! После использования паровой швабры всегда опорожняйте резервуар.

Технология Autoselect™ (Рис. J)

Данная паровая швабра оснащена кнопкой переключения режимов Autoselect™ (2) с изображениями различных операций по чистке. Данные изображения помогут Вам выбрать правильный режим работы для выполняемого типа чистки.

Выберите одну из операций, нажимая на кнопку Autoselect™ до тех пор, пока не появится нужное изображение:

	Паркет/Ламинат
	Камень/Мрамор
	Плитка/Винил

Для каждого конкретного случая паровая швабра выберет оптимальную интенсивность подачи пара.

Примечание: Перед началом использования паровой швабры всегда проверяйте правильность выбранных настроек. Для удобства паровая швабра запомнит последнюю выбранную операцию.

Выброс пара (Рис. I)

Паровая швабра оборудована кнопкой выброса пара; данная функция поможет при избавлении от устойчивых пятен и грязи.

Во время использования нажимайте на кнопку выброса пара (21) для оказания дополнительной мощности при чистке.

Примечание: Выброс пара будет происходить в течение 10 секунд, после чего паровая швабра продолжит работу в выбранном режиме.

Рекомендации по оптимальному использованию

Общие требования

Предупреждение! Никогда не используйте паровую швабру без предварительно установленной чистящей накладки.

Во время работы Вы можете использовать зажим для кабеля (11), который поможет держать кабель в стороне от обрабатываемой поверхности.

Всегда перед использованием паровой швабры пылесосьте или подметайте поверхность.

Самый простой способ использования прибора: наклоните рукоятку под углом 45° и начинайте чистку, обрабатывая поверхность небольшими участками.

Не используйте с паровой шваброй химические очистители. Для удаления сложных пятен с линолеума или винилового покрытия, нажмите на кнопку выброса пара для воздействия на участок большим количеством пара или предварительно обработайте пятно мягким чистящим средством и небольшим количеством воды, затем чистите с использованием паровой швабры.

Чистка паром

Положите чистящую накладку (6 или 7) на пол, стороной с лентой-липучкой вверх.

Поднимите паровую швабру с защитного коврика (8) и слегка прижмите ее к чистящей накладке (6 или 7).

Поместите паровую швабру на защитный коврик.

Подключите паровую швабру к источнику питания.

Нажмите клавишу пускового выключателя (1). Паровая швабра нагреется примерно через 15 секунд.

Нажмите на кнопку Autoselect™ (2), пока не будет выбран нужный режим.

При переводе рукоятки (4) назад включится паровой насос. Через несколько секунд из паровой головки начнет выходить пар.

В течение следующих нескольких секунд пар достигнет чистящей накладки. После этого паровая швабра начнет легко скользить по поверхности, которую следует очистить/продезинфицировать. Медленно водите паровой шваброй по полу, тщательно очищая паром каждый отдельный участок.

Примечание: Во время использования Вы можете отключить паровой насос, переведя рукоятку в вертикальное положение. Эта удобная функция позволит Вам временно поместить паровую швабру на защитный коврик, чтобы Вы могли передвинуть мебель или переставить какие-нибудь предметы. После этого Вы можете продолжить чистить шваброй без необходимости выключения и повторного включения.

Закончив чистку, переведите рукоятку (4) в вертикальное положение, выключите паровую швабру, поместите ее на защитный коврик (8) и дождитесь полного остывания прибора (приблизительно 5 минут).

Предупреждение! Всегда следите за уровнем воды в резервуаре. Чтобы заполнить резервуар водой и продолжить чистку/дезинфекцию, переведите рукоятку (4) в вертикальное положение и выключите паровую швабру. Отсоедините прибор от электрической розетки, снимите резервуар (3) и заполните его водой.

Предупреждение! Никогда не оставляйте включенную паровую швабру направленной на один участок или поверхность в течение длительного времени. Всегда выключайте паровую швабру, если она не используется, и помещайте ее на защитный коврик (8), переведя рукоятку (4) в вертикальное положение.

Освежающая чистка ковровых покрытий

Положите чистящую накладку (6 или 7) на пол, стороной с лентой-липучкой вверх.

Поднимите паровую швабру с защитного коврика (8) и слегка прижмите ее к чистящей накладке (6 или 7).

Положите насадку-планёр (9) на пол.

Слегка прижмите паровую швабру к насадке-планёру (9), пока она не защелкнется на месте.

Поместите паровую швабру на защитный коврик (8).

Подключите паровую швабру к источнику питания.

Нажмите клавишу пускового выключателя (1). Паровая швабра нагреется примерно через 15 секунд.

Нажмите на кнопку Autoselect™ (2), выбрав режим «Паркет/Ламинат».

При переводе рукоятки (4) назад включится паровой насос. Через несколько секунд из паровой головки начнет выходить пар. Медленно водите паровой шваброй по ковровому покрытию, тщательно очищая паром каждый отдельный участок.

Примечание: Во время использования Вы можете отключить паровой насос, переведя рукоятку (4) в вертикальное положение. Эта удобная функция позволит Вам временно поместить паровую швабру на защитный коврик (8), чтобы Вы могли передвинуть мебель или переставить какие-нибудь предметы. После этого Вы можете продолжить чистить шваброй без необходимости выключения и повторного включения.

Закончив чистку, переведите рукоятку (4) в вертикальное положение, выключите паровую швабру, поместите ее на защитный коврик (8) и дождитесь полного остывания прибора (приблизительно 5 минут).

Предупреждение! Всегда следите за уровнем воды в резервуаре. Чтобы заполнить резервуар водой и продолжить чистку/дезинфекцию, переведите рукоятку (4) в вертикальное положение и выключите паровую швабру. Отсоедините прибор от электрической розетки, снимите резервуар (3) и заполните его водой.

Предупреждение! Никогда не оставляйте включенную паровую швабру направленной на один участок или поверхность в течение длительного времени. Всегда выключайте паровую швабру, если она не используется, и помещайте ее на защитный коврик (8), переведя рукоятку (4) в вертикальное положение.

После использования (Рис. J и K)

Переведите рукоятку (4) в вертикальное положение и выключите паровую швабру. Поместите паровую швабру на защитный коврик (8) и дождитесь ее полного остывания (приблизительно 5 минут).

Отключите паровую швабру от электрической розетки.

Опорожните резервуар (3).

Снимите чистящую накладку (6 или 7) и постирайте ее, подготовив к следующему использованию. (Соблюдайте указания по стирке, напечатанные на чистящей накладке).

Намотайте электрокабель на крючки для его хранения (10 и 11).

Примечание: Верхний крючок (11) поворачивается во всех направлениях, благодаря чему кабель легко снять при последующем использовании прибора.

Прикрепите кабель у вилки к другой его части при помощи зажима (22).

Поместите паровую швабру на защитный коврик (8) для хранения.

Примечание: Оптимальное положение паровой швабры для хранения: рукоятка (4) переведена в вертикальное положение, кабель плотно намотан на крючки (10 и 11) и дополнительно закреплен зажимом (22). Кроме этого, в рукоятке (24) швабры имеется специальное отверстие для подвешивания (23), которое позволяет подвесить Вашу паровую швабру на крючок, вбитый в стену. Убедитесь, что стеной крючок способен выдержать вес половой швабры.

Техническое обслуживание и чистка

Ваш прибор Black & Decker рассчитан на работу в течение продолжительного времени при минимальном техническом обслуживании. Срок службы и надежность прибора увеличивается при правильном уходе и регулярной чистке.

Внимание! Перед проведением технического обслуживания или чистки электрического прибора, выключите прибор и отсоедините его от источника питания.

Протрите прибор влажной мягкой тканью.

Для удаления сложных пятен используйте ткань, смоченную в воде со слабым мыльным раствором.

Уход за чистящими накладками

Следуйте инструкциям по стирке – Не используйте ополаскиватель для белья – Перед повторным использованием дождитесь полного высыхания.

Предупреждение! Соблюдайте указания по стирке, напечатанные этикетке чистящей накладки.

Защита окружающей среды



Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами.

Если однажды Вы захотите заменить Ваш электроинструмент Black & Decker или Вы больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.



Раздельный сбор изделий с истекшим сроком службы и их упаковок позволяет пускать их в переработку и повторно использовать. Использование переработанных материалов помогает защитить окружающую среду от загрязнения и снижает расход сырьевых материалов.

Местное законодательство может обеспечить сбор старых электрических продуктов отдельно от бытового мусора на муниципальных свалках отходов, или Вы можете сдавать их в торговом предприятии при покупке нового изделия.

Фирма Black & Decker обеспечивает прием и переработку отслуживших свой срок изделий Black & Decker. Чтобы воспользоваться этой услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который собирает их по нашему поручению.

Вы можете узнать место нахождения Вашего ближайшего авторизованного сервисного центра, обратившись в Ваш местный офис Black & Decker по адресу, указанному в данном руководстве по эксплуатации. Кроме того, список авторизованных сервисных центров Black & Decker и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании и контактах Вы можете найти в интернете по адресу: www.2helpU.com.

Технические характеристики

FSM1630 (Тип 1)		
Напряжение питания		
	В перем. тока	230
Мощность	Вт	1600
Вместимость резервуара для воды		500
Вес	кг	2,9

